

TRUMPA TELEVIZIJOS SKAITMENINĖ GALA DIEGIMO INSTRUKCIJA



WWW.GALA.LT

Mielas (-a) Kliente,

dėkojame, kad pasirinkote televiziją „Skaitmeninė GALA“. Šioje instrukcijoje rasite informaciją, kaip savarankiškai įsidiesti televiziją namuose, ką svarbu žinoti, norint užtikrinti kokybišką vaizdą ir garsą, bei nuorodas, kaip valdyti televiziją „Skaitmeninė GALA“.

Kad matytumėte visus galimus kanalus, labai svarbu teisingai pasirinkti ir sumontuoti anteną. Tinkamai įrengta antena ir nustatytas TV priedėlis užtikrins kokybišką vaizdą ir garsą.

1. Ką reikia žinoti apie anteną ir jos montavimą

Jei namuose jau turite lauko anteną, patikrinkite, **ar ji tinka televizijai „Skaitmeninė GALA“**:

- Televizijai „Skaitmeninė GALA“ tinkama antena turi būti decimetrinė, galinti priimti signalą 21-69 kanalų diapozone.
- Būtina atsižvelgti į atstumą nuo jūsų gyvenamosios vietos iki artimiausio televizijos bokšto:
 - jei atstumas mažesnis nei 10 km, tinka lauko antena be stiprintuvu,
 - jeigu atstumas 10-60 km, reikia lauko antenos su stiprintuvu,
 - jeigu atstumas yra daugiau nei 10-15 km ir jūsų gyvenamoji vieta yra apsinkinto TV signalo priėmimo zonoje, t. y. esate dauboje, pamiškėje arba tarp TV siųstuvo ir jūsų būsto yra aukšti objektai, galintys susilpninti TV signalą, reikia lauko antenos, skirtos tolumo nuotolio ir apsinkinto priėmimo zonose diegti.

Jei turima antena neatitinka lentelėje pateiktų reikalavimų arba antenos neturite, **rekomenduojame ją įsigyti iš TEO LT, AB** už itin gerą kainą. Daugiau informacijos mokamu tel. **1817**.

Tinkamai pasirinktą anteną įrenkite **balkone, gyvenamojo namo (ne skardiniu stogu) palėpėje ar ant stogo**. Jei įrengsite anteną patalpose, langų stiklai slopins televizijos signalus, todėl gali nukentėti televizijos vaizdo ir garso kokybė.

Jei turite tinkamą anteną, galite pradėti diegti televiziją „Skaitmeninė GALA“.

2. Penki paprasti žingsniai, kaip įsidiesti televiziją „Skaitmeninė GALA“

2.1. Kortelės aktyvinimas


Įrangos komplekte pridėta kanalų atkodavimo kortelė.

1. Paskambinkite mokamu tel. 1817 ir pasakykite kortelės numerį, kurį rasite kortelės nugarėlėje, taip aktyvinsite kortelę.
2. Tai padarę, įkiškite kortelę į jai skirtą angą TV priedėlio priekinėje dalyje sulig TV priedėlio kraštu. Kortelės lustas (angl. „chip“) turi būti nukreiptas į viršų.



2.2. TV priedėlio ir televizoriaus sujungimas

- Prieš jungdami įrangą įsitikinkite, kad visų prietaisų maitinimas išjungtas.
- Paimkite HDMI kabelį ir juo sujunkite priedėlį ir televizorių, kaip pavaizduota 1 schema.
- Jeigu jūsų televizorius neturi HDMI jungties, priedėlį su televizoriumi galite sujungti SCART jungtimi.




2.3. Antenos įrengimas

Jungiant anteną, TV priedėlio maitinimas turi būti išjungtas.

Vieną antenos kabelio galą įjunkite į priedėlio RF-IN lizdą (žr. 2 schemą), o kitą - į pačią anteną.

Atidžiai patikrinkite, ar tinkamai sujungta „F“ tipo jungtis. Sureguliuokite anteną pagal rekomendacijas, pateiktas detalioje diegimo ir valdymo instrukcijoje.



2.4. Įdiegimas

- Sujungę įrangą pagal 1-2 schemas, įjunkite priedėlį ir televizorių į elektros maitinimo lizdą.
- Tada, paspaudę **POWER** mygtuką, esantį priedėlio ir televizoriaus priekinėse dalyse, įjunkite priedėlį bei televizorių.
- Įsitikinkite, ar televizoriuje aktyvus išorinio įrenginio (priedėlio, angl. *Set-top-box*) įvesties režimas.
- Jeigu televiziją diegiate į senesnio modelio televizorių, reikiamą režimą galite įjungti paspaudę televizoriaus pultelio mygtuką, dažniausiai žymimą **AV** arba **TV/AV**.
- Naujesnio modelio televizoriuose priedėlio įvesties režimą aktyvinsite paspaudę televizorių pultelio mygtuką, dažniausiai žymimą **INPUT** arba **SOURCE**.


Teisingai sujungus įrangą ir įjungus priedėlį TV ekrane atsiras GALA užsklanda ir diegimo vadovo meniu.

Sulaukite pranešimo „Instaliavimas“:

- priedėlio pultelio rodykliniais mygtukais (▲/▼) ir (◀/▶) pasirinkite norimą meniu kalbą, žymekliu pažymėkite užrašą „Programų paieška“,
 - spauskite pultelio mygtuką **OK**.
- Prasidės automatinė TV kanalų paieška.

2.5. Signalo kokybės patikrinimas

Visi surasti kanalai bus išsaugoti automatiškai, o pirmąjį surastą kanalą pamatysite televizoriaus ekrane. Pasibaigus automatinei kanalų paieškai, rekomenduojama patikrinti kokybės lygį. Paspauskite pultelio mygtuką **INFO** du kartus ir televizoriaus ekrane išvysite langą, kuriame matysite TV kokybės lygio skalę ir procentinę išraišką. Kuo šis rodiklis bus didesnis, tuo geresnė kokybės transliacija bus rodoma. Išjungti rodomą langą galite trečią kartą paspaudę pultelio mygtuką **INFO** arba **EXIT**.




Kanalą matote kokybiškai, jeigu kokybės rodiklis - ne mažesnis nei 74 %. Jie nepavyksta pasiekti 74 % kokybės lygio, rekomenduojama patikrinti, ar įjungtas antenos stiprintuvas, bei pakartotinai sureguliuoti anteną. Plačiau skaitykite detalioje diegimo ir valdymo instrukcijoje.

Svarbu!

Jei antena yra su TV signalo stiprintuvu (5V), kuriam nenumatytas kitas išorinis elektros maitinimas, stiprintuvą galite įjungti naudodamiesi TV priedėliu.

- Spauskite TV priedėlio pultelio mygtuką **MENU**.
- Priedėlio pultelio rodykliniais (◀/▶) mygtukais pasirinkite meniu punktą „Programų paieška“.
- Rodykliniais (▲/▼) mygtukais pasirinkite nustatymą „Antenos maitinimas“. Rodykliniais (◀/▶) mygtukais galite pasirinkti norimą antenos maitinimo būklę - „Įjungti“ ir spauskite mygtuką **OK**.
- Įjungę antenos maitinimą spauskite pultelio mygtuką **EXIT**.



Jeigu prieš įjungiant antenos maitinimą nematėte dalies TV kanalų, rekomenduojama atlikti pakartotinę kanalų paiešką.

- Rodykliniais (▲/▼) mygtukais pasirinkite punktą „Auto paieška“ ir spauskite **OK**.
- Prasidės automatinė kanalų paieška.

Jeigu antenos stiprintuvas yra įjungtas į kitą išorinį elektros maitinimo šaltinį, tuomet įtampos režimo priedėlyje įjungti nereikia.

Jeigu pirmą kartą įjungę priedėlį nepasirinkote automatinės kanalų paieškos arba norite atlikti pakartotinę kanalų paiešką, tai galite padaryti naudodamiesi pagrindiniu meniu (plačiau skaitykite detalioje diegimo ir valdymo instrukcijoje).

Jeigu atlikote visus diegimo veiksmus, bet paslauga neveikia ar veikia netinkamai, dar kartą patikrinkite:

- ar teisingai pasirinkote ir įrengėte anteną,
- ar visi laidai sujungti taip, kaip nurodyta instrukcijoje, ir ar įranga įjungta į elektros maitinimo tinklą,
- ar aktyvinote ir teisingai įstatėte atkodavimo kortelę,
- ar nėra klaidų tarp TV priedėlio ir nuotolinio valdymo pultelio.

Jei, paslaugą įrengus pagal instrukciją ir patikrinus minėtus punktus, ji vis tiek neveikia ar veikia netinkamai, įsidėmėkite, kokius pranešimus ar vaizdus matėte televizoriaus ekrane, ir skambinkite mokamu **tel. 1817** - mūsų specialistai suteiks jums kvalifikuotą pagalbą.



Taisyklingas šio gaminio šalinimas (elektros ir elektronikos įrangos šalinimas). (Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos valstybėse, kuriose įgyvendinta rūšiuotų atliekų surinkimo sistema.) Šis gaminio arba jo dokumentų ženklimas rodo, kad gaminyje jo naudojimo laikui pasibaigus neturi būti šalinamas kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekdami išvengti aplinkai arba žmonių sveikatai galimos žalos, kurią gali sukelti nekontroliuojamas atliekų šalinimas, atskirkite šį gaminį nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite jį perdirbti, taip atsakingai ir nuolat skatinami antrinių materialinių išteklių panaudojimą.

Baterijos yra pavojingos atliekos, jų sudėtyje yra aplinkai ir žmonių sveikatai kenksmingų cheminių medžiagų, tarp jų - sunkiųjų metalų. Tinkamas baterijų utilizavimas padės išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai. Baterijų atliekos turi būti surenkamos atskirai, nemaišant su kitomis buitinėmis atliekomis, sudedant į tam skirtus specialius konteinerius, statines, dėžutes ar kitas talpyklas. Pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančias teisės normas, visos surinktos baterijų atliekos turi būti perduodamos šias atliekas tvarkyti turinčioms teisė įmonėms. Atiduoti panaudotas baterijas galite ir artimiausiam TEO Klientų aptarnavimo skyriuje. Išsamesnės informacijos, susijusios su baterijų perdirbimu, prašome teirautis vietinėje savivaldybėje, atliekų tvarkymo tarnyboje.

Jei kiltų klausimų, skambinkite mokamu **tel. 1817** arba apsilankykite **gala.lt**.